

Beltéri egység (Set-Top Box) újrahangolási útmutató

Ez az útmutató a **kábeles digitális televízió (DVB-C)** csatornáinak beállításához nyújt segítséget **set-top box használata esetén**. A digitális kábeltelevízió kiváló kép- és hangminőséget biztosít, viszont a Set-Top Box megfelelő működéséhez elengedhetetlen a pontos csatornahangolás. Az alábbi leírás segítséget nyújt ahhoz, hogy gyorsan és egyszerűen beállítsa a készüléket és gond nélkül élvezhesse a szolgáltató által kínált csatornákat.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Az átállás után az alábbi hálózati paraméterek szerint lesznek hangolhatók a digitális vételre alkalmas berendezések:

Start Frequency (Kezdő frekvencia): 474.0 MHz (474000 kHz)

End Frequency (Végfrekvencia): 626.0 MHz (626000 kHz)

Jelképssebesség: 6952 kS/s

QAM (Moduláció): 256 QAM

A készülékét abban az esetben szükséges újrahangolni, ha a kábeltelevízió szolgáltatáshoz beltéri egységet (Set-Top Boxot) használ. Az alábbiakban lépésről lépésre követheti az újrahangolás folyamatát.

Fontos: A hangolási folyamat akár több percig is eltarthat. Ez idő alatt ne kapcsolja ki és ne áramtalanítsa a set-top boxot!

A távirányító(k) segítségével kapcsolja be a televízió és set-top box készülékeket, majd kövesse az alábbi lépéseket:

A Set-Top Box távirányítójával lépjen be a **Menübe**. → Beállításoknál válassza ki az **Keresés** menüpontot. → Ezt követően válassza a **Full Search** opciót. → A felugró ablakban írja be a fentebb részletezett **általános (hangolási) információkat**. → Ezt követően válassza ki a **Rajt** lehetőséget. → Majd nyomja meg a **Rendben** gombot. → A keresés elindult, amikor teljesen befejeződött a folyamat, újra megjelenik előttünk a Full Search ablak. Ekkor a távirányító **Exit** gombjának többszöri megnyomásával tud kilépni a menüből.